

allmess Integral-V UltraLite



1. Ausgangszustand Display-Anzeige: Keine Anzeige (Abb. 1)
2. Aktion: Rote Taste 1 x kurz drücken
3. Display-Anzeige: Kumulierte Wärmemenge in kWh, Wert notieren (Abb. 2)
4. Aktion: Rote Taste 1 x länger als 2 Sekunden gedrückt halten
5. Display-Anzeige: In der obersten Reihe der Anzeige zählt der Stichtagsmonat herunter. Es ist der Wert zu notieren (Abb. 3), der dem Abrechnungszeitraumende zugeordnet ist. Z. B.: 31.12.2015 = 12 15

Die folgenden Informationen sind bei einer Selbstablesung immer anzugeben: Aktenzeichen, A+S-Wohnungsnummer, Gerätenummer, Kumulierte Wärmemenge (aktueller Stand), Stichtagswert und Ablesedatum.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Bedienelement



Gerätenummer